



Presse Kværn

Før du moster

- hvis du er i tvivl!

Start med at tage presse og kværn ud. Tag pressen af flere gange - den er tung. 7 plader - 7 net - firkant og overligger.

Kværnen startes: Tryk den røde knap ind og drej en smule. Tryk derefter på den hvide knap. Når den skal stoppes, trykkes på den røde knap.



I redskabsskuret finder du haveslange og div. redskaber.

Saml kværnen. Se på tappen i tragtten. Den skal passe i den nederste del.

Tag et net og saml æblerne fra skyllekarret.



Stil pressen på fliserne ved bordet.

Fyld æblerne i kværnen - husk at den skal være startet før du begynder påfyldningen.



Gør pressen klar: Hæng plader og net skiftevis på pinden.

Hæng et net over opsamlingspanden og sæt elastikken omkring, så der ikke kommer grums i mosten og drej spanden, så hanen er beskyttet. Ellers kan du komme til at dreje den, når du passerer.



Æblerne skal skylles. Du skal bruge net, skyllekar og vandslangen.

Læg et net over midten af pressen og placer skabelon-firkanten så godt på midten som muligt.



Er æblerne meget snavsede, kan en kost være en stor hjælp.

Fyld firkanten med æblemosen og pres den godt sammen. Brug fejebakken til at skovle mosen op med.





Fjern firkanten -



og pak mosen ind fra alle fire hjørner.



Læg en plade ovenpå - så meget på midten som muligt.



Fortsæt med flere lag og pres sammen for hvert lag.



Efter sidste lag monteres overliggeren og du presser igen godt sammen.



Sæt tværstifterne i, så langt nede som muligt.

Donkraften låses: Den tynde ende af det blå skaft sættes på låsestiften og drejes mod højre til stop.



Nu kan du - med den tykke ende af skaftet - begynde at pumpe donkraften op, så saften presses ud af æblemosen.



Når der ikke er mere saft i mosen, drejes låsestiften på donkraften mod venstre. Pladerne løsner sig og du tømmer de tørre æblerester ud i trillebøren.



Når du er færdig, skilles kværnen ad og rengøres godt for æblerester. Brug børsten. Det samme med pressen.



Plader, firkant og skovl skylles sammen nettene og renses.



Nettene skylles grundigt i koldt vand og rystes. Hænges til tørre på tørrestativet

Til sidst stilles presse og kværn, med plader, firkant m.v. på plads i æbleværkstedet.

